

Takk for at du har kjøpt **Gota** innenlands luftfukter, en **air&me** produkt. Vi håper at det vil gi deg fullstendig tilfredshet og forbedre deg innneklima.

Som med alle elektriske apparater, er det viktig å vedlikeholde apparatet ordentlig for å unngå skader eller personskafer. Les disse instruksjonene nøye før du slår på apparatet, og oppbevar dem for senere bruk. Selskapet WAF-direct påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes manglende overholdelse av denne bruksanvisningen. Apparatet skal kun brukes i husholdningen til de tiltenkte formål som er beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruke apparatet til andre formål enn de tiltenkte eller utføre tekniske endringer på apparatet kan være farlig for helse og liv.

TEKNISKE DATA

Spenning	220-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensjoner	390 x 230 x 230 mm (H x W x P)
Netto vekt	1,17 kg
Maksimalt strømforbruk	30 W
Egnet for rom opp til	30 m ²
Vanntankens volum	3 L
Fuktighetskapasitet	350 mL/h
Lydnivå	≤ 35 dB
Vannhardhet	Ikke egnet ved hardhet > 21 dH
Kompatibilitet med vannmykner	Nei

FOREBYGGELSE AV SKADER

Sikkerheten til dette produktet er i samsvar med gjeldende normer og forskrifter som er gjeldende i EU.

For ytterligere informasjon, besøk vår nettside: www.airandme.fr

Vår kundeserviceavdeling er tilgjengelig på følgende e-postadresse: info@airandme.fr



For å unngå fare eller elektrisk støt, må du alltid koble fra produktet når du ikke bruker det, flytter det eller rengjør det.
I tilfelle reparasjoner, kontakt kvalifiserte personer.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Les nøye gjennom alle instruksjonene før du bruker Gota.
2. Enhver bruk som ikke er anbefalt av forhandleren kan føre til brann, kraft bølge eller kan skade mennesker.
3. Fjern emballasjen og lag at Gota ikke er skadet. Hvis i tvil, ikke bruk apparatet og kontakt forhandleren din.
4. Ikke la barn leke med de forskjellige stykker av emballasjen.
5. Før du bruker Gota, må du sørge for at spenningen som er angitt på produktet er i samsvar med det elektriske installasjon.
6. Vær spesielt oppmerksom når du bruker apparatet i nærheten av et barn.
7. Bruke en skjøteledningskabel kan skape overoppheting og brann.
8. Ikke trekk i strømledningen trekk ut stikkontakten. Alltid koble fra Gota ved å holde og trekke på stikkontakten.
9. Ikke sett inn gjenstander i den våte luften stikkontakt. Det kan forårsake elektrisk støt eller skade apparatet. Ikke dekk til eller legg gjenstander som kan blokkere luftstrømmen.
10. Trekk alltid ut Gota når du er ikke bruker den.
11. Bruk aldri Gota hvis den kan falle i en væske.
12. Gå i det minste under drift 20cm bak, rundt og foran apparatet.
13. Forsikre deg om at produktet er tørt flat og horisontal overflate.
14. Ikke bruk Gota utendørs.
15. Trekk alltid ut Gota når du flytter den.
16. Hold produktet rent og inne god stand.
17. Bruk bare de anbefalte reservene deler (ikke offisielle deler kan være farlige og ugyldiggjøre garantien).
18. Oppbevar Gota på et tørt og trygt sted, borte fra barn.
19. Hvis strømledningen er skadet, kan den endres av forhandleren. Kun kvalifiserte personer kan utføre denne reparasjonen.
20. Dette produktet kan ikke brukes av barn under 8 år. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken og bruk Gota med forsiktighet.

KOMPONENTER (SE SIDE 2)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Tåkeuttak | ⑦ Hus (base) |
| ② Apparatdyse | ⑧ Vifteluftutløp |
| ③ Vanntank | ⑨ HygroSmart®-funksjon og nattlys |
| ④ Flyt for å kontrollere vannstanden | ⑩ Strømledning |
| ⑤ Vanntanklokk | ⑪ Ultralydsplate |
| ⑥ PÅ / AV-bryter, strømvariator | ⑫ LED |

BRUK FORHOLDSREGLER

- Koble aldri til apparatet når tanken er helt tom.
- Fyll tanken med tappevann eller demineralisert vann. Ikke fyll tanken med mykt vann med et salt mykner.
- Forsikre deg om at produktet er plassert på en tørr, jevn overflate og 10 cm fra veggen.
- Ikke fjern flottøren fra tanken, da dette forhindrer at enheten starter.
- Huset er laget av ABS-plast, bruk av essensielle oljer anbefales ikke. Eventuell skade etter bruk av essensielle oljer dekkes ikke av garantien.

FYLLING AV TANKEN (SE SIDE 3)

- ① Ta tanken i håndtaket og løft den.
- ② Snu tanken, skru av lokket.
- ③ Fyll tanken med kaldt vann. Ikke fyll det med varmt vann, det kan forårsake lekkasjer.
- ④ Skru hetten tilbake med klokken.
- ⑤ Sett på tanken på basen, og bruk flottøren som en guide.

BRUKSANVISNING

Før du slår på Gota, må du kontrollere at produktet er koblet fra og at frontbryteren er på "AV"-posisjonen.

- Plasser luftfukteren på en flat overflate, minst 60 cm over gulvet og 10 cm fra veggen.
- Fyll tanken (se instruksjonene nedenfor).
- Koble strømledningen til en stikkontakt.
- Slå på apparatet med PÅ / AV-bryteren og velg ønsket strøm.

Gota luftfukter slås automatisk av når tanken er tom.

HOVEDFUNKSJONER

FUKTSTYRKE: Ved å vri på effektvariatoren kan du justere luftfukterens effekt som du ønsker.

- AV-posisjon: apparatet er slått av
- PÅ-posisjon: minimumseffekt (skarp lyd)
- MAX-posisjon: maksimal effekt

Forsiktig: ved full effekt kan tåken danne kondens rundt enheten, noe som kan ligne på en lekkasje. For å unngå dette fenomenet, reduser strømmen og / eller plasser luftfukteren nær en varmekilde, på et møbel.

HYGROSMART®-FUNKSJON: HygroSmart®-funksjonen gir maksimal komfort for brukeren. Når denne funksjonen er aktivert, vil apparatet automatisk kontrollere den relative fuktigheten i et behagelig område.

- Trykk for å aktivere (den grønne knappen lyser).
- Trykk en gang til for å deaktivere (knappen slås av).

NATTLYS: Det innebygde nattlyset sublimerer designet til Gota takket være en spesiell behandling av vanntanken. Den myke fargen vil blandes naturlig inn i interiøret ditt den diffuse lysefekten.

- Trykk for å aktivere (den røde knappen lyser).
- Trykk en gang til for å deaktivere (knappen slås av).

VEDLIKEHOLD

- Forsikre deg om at enheten er slått av og frakoblet før håndtering.
- Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
- Ikke bruk etsende, slipende eller brennbare produkter for å rengjøre enheten.

RENGJØRING AV TANKEN: Rengjør tanken minst en gang i måneden med et passende produkt eller hvit eddik for å unngå avleiringer. For å gjøre dette, fjern tanken fra enheten og ta av lokket, og fyll den med vann og rengjøringsmiddel. La stå i 15 minutter, tøm deretter og skyll tanken grundig med rent vann før du setter den på plass og slår på enheten gang til.

RENGJØRING ULTRASONISK PLATE: Tørk ultralydplaten og rengjør den med en myk børste. Tørk deretter av den med en myk klut.

LAGRING: For å unngå spredning av bakterier eller virus, må du aldri oppbevare apparatet med vann inne i tanken og være sikker på at apparatet er helt tørt.

1. Tøm og rengjør tanken.
2. Rengjør forfilteret.
3. Oppbevar produktet på et sted som er beskyttet mot støv og som er rent og tørt.

TILBEHØR

FILTRASJONSPATRON

Finn denne på www.bedre-inneklima.no

Filtreringspatronen reduserer kalkavleiringer. Den skrues seg inn i tanklokket og forblir nedsenket i vann. Den bør skiftes ut en eller to ganger i året, avhengig av bruk og vannhardhet.



FAQ – OFTE STILTE SPØRSMÅL

Omstendighet	Årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke	> Produktet er ikke riktig plagget, eller det er et elektrisk problem.	> Plugg stikkkontakten riktig og sjekk spenningen og at det elektriske systemet fungerer. Unngå flere stikkontakter og skjøteledninger.
	> Det er et problem med det elektriske systemet til deg hus.	
	> Tanken er tom.	> Fyll tanken.
	> Tanken er ikke riktig plassert.	> Skyv og plasser tanken ordentlig.
Strømindikatoren lyser, men apparatet produserer ikke damp ved utløpet	> Fuktighetsnivået som er valgt på den elektroniske hygrostaten eller via HygroSmart® er nådd.	
	> Effektvariatoren er på et minimum.	> Kontroller at strømomformeren ikke er på et minimum.
Unormal støy	> Det er ikke nok vann i tanken.	> Tilsett vann til tanken.
	> Eheten er ikke på en stabil overflate.	> Plasser tanken på et plant og stabilt underlag.
Apparatet lekker	> Apparatet må ikke fylles ovenfra.	> Fyll tanken som angitt.
	> Tanklokket er ikke ordentlig lukket.	> Stram tanklokket godt.
	> Tetning på tanklokket har falt av under påfylling.	> Sett på plass tetningen i hetten.
Fuktighet produsert har en ubehagelig lukt	> Produktet er nytt.	
	> Vannet i tanken er skittent (stillestående eller forurenset).	> Tøm tanken og basen og vask og tørk begge delene før du slår på enheten igjen.